

Ограничения и рекомендации по эксплуатации

лебедок ЛМТ на 220В:

1. Перепад напряжения +/- 5%.
2. Ограничение включений в час – 6.
3. Использовать устройства контроля и стабилизации напряжения
4. Вибрация лебедки не должна превышать вибрацию электродвигателя
5. Контроль длины и сечения питающего кабеля
6. Возможные потери мощности – до 17%.
7. Учитывать высокие пусковые токи
8. Обязательное отсутствие других электроприборов на данном узле подключения к бытовой электросети
9. Для уменьшения влияния температуры окружающей среды на емкость конденсаторов их следует размещать в местах, наименее подверженных колебаниям температуры. В процессе эксплуатации двигателя рекомендуется периодически контролировать величину емкости конденсатора.
10. Обязательное заземление

С условиями эксплуатации лебедки

№ _____

ознакомлен:

_____ / _____ /